Salle polyvalente - St Péravy la Colombe

Livret de présentation et d'utilisation





SOMMAIRE

Parking	p 3
Localisation de la Salle	p 4
Capacité d'accueil	p 5
Equipements	p 6 à 10
Fonctionnement	
Eclairage	p 11 & 12
Cuisine	p 13 & 14
Rangement	p 15
Coté pratique	p 16 & 17
Sécurité	p 18 & 19

PARKING



Face à la salle vous avez 39 places de parking plus deux pour personne à mobilité réduite




En face de la salle des associations 9 véhicules peuvent se garer



Vous avez aussi la possibilité de garer plusieurs véhicules près du chemin sur le côté de la salle

Localisation



Capacité d'accueil

Établissement de 4ème catégorie.

Public autorisé : 227 personnes maximum.

Parking de 60 places (possibilités de stationnements supplémentaires aux abords)

Salle modulable:

1 grande salle ($103.5m^2$), 1 petite salle ($72~m^2$) ou la totalité ($175.5~m^2$)



Cuisine:

Fourneaux gaz, four électrique, chauffe plat, 2 réfrigérateurs, 1 compartiment congélateur,

Vous trouverez dans le coin du chauffe eau à gauche les balais ainsi que les seaux sous l'évier.











Salle:

1 bar, 1 estrade (dimensions 4 m/3.20 m), 220 chaises, 52 tables.

4 portiques sur roulettes pour le vestiaire.

1 parquet (dimensions 1.90 / 3.40 m)

1 écran de projection (utilisation sous conditions)

1 système micro sans fils (utilisation sous conditions)

1 « système d'accrochage de type cimaise» (exposition de tableaux, 20 tringles)

Des rideaux opaques (pour les projections en diurne)










Vous avez la possibilité d'utiliser sous conditions du matériel vidéo :

Ecran (bouton à droite pour le descendre avec une clé pour déverrouiller)





Fonctionnement - éclairage

Grande salle:

Éclairage grande salle par interrupteur à droite de l'entrée (doubles portes)



si besoin de la totalité des luminaires, actionner l'interrupteur situé dans le tableau électrique situé dans la cuisine.





Fonctionnement - éclairage

Petite salle:

Éclairage petite salle par interrupteur à droite de l'entrée (porte simple).

Bar:

Éclairage du bar par interrupteur près de la porte de la cuisine.

Sanitaires et entrée:

Éclairage de l'entrée du bloc sanitaire par interrupteur situé dans le hall d'entrée à gauche des doubles portes battantes.

Puis éclairage indépendants de chaque parties (hommes, femmes, handicap) par les interrupteurs situés près des portes d'accès.

Le hall d'entrée s'allume indépendamment par le second interrupteur.

Cuisine:

Éclairage de la cuisine par interrupteur près de la porte d'accès extérieur. Éclairage de l'accès extérieur indépendants par interrupteur près de la porte d'accès extérieur (porte de service traiteur).

Réserves:

Éclairage de la réserve par interrupteur à l'intérieur de chaque local.

Accès extérieur (nord):

Éclairage de l'accès « artistes » par interrupteur à l'intérieur près de la porte.

Parking:

Éclairage du parking et du porche extérieur par interrupteur à droite de l'entrée principale (mur de la cuisine).

Extinction par le même interrupteur (une minuterie vous donne 7 minutes pour rejoindre votre véhicule).

Éclairage automatique en semaine de la tombée de la nuit jusqu'à 19h15.

En partant, merci de faire le tour de la salle (intérieur et extérieur) pour vérifier l'extinction de tous les points lumineux.

Fonctionnement - cuisine

Chauffe eau:

Le chauffe eau s'active automatiquement chaque nuit par une commande jour/nuit.

Si besoin (plus d'eau chaude pour faire la vaisselle), actionner le petit interrupteur situé dans le tableau électrique situé dans la cuisine : position 1 vers le bas (correspond à marche forcée).



Gaz:

Le gaz est fourni par des bouteilles placées à l'extérieur, dans le muret derrière les poubelles. La clef est suspendue près de la porte d'accès extérieur de la cuisine. Lorsqu'une bouteille est vide il faut activer la vanne de commutation (pour basculer sur la bouteille pleine).

Pour utiliser les fourneaux il faut préalablement ouvrir la vanne située entre la porte extérieur et la gazinière. Puis il faut maintenir enfoncé un petit moment le bouton de commande du feu utilisé après apparition de la flamme, pour que le feu soit maintenu.

Penser à fermer la vanne après utilisation.



Fonctionnement - cuisine

Chauffe plat:

Le chauffe plat s'active par les boutons situés en façade.

Attention lors de l'utilisation de la partie supérieure; la chaleur dégagée peut occasionner des brulures.



Ventilation cuisson:

L'extracteur de cuisine s'active par les boutons situés en façade et sur le mur.



VMC de la salle :

La ventilation motorisée de la salle s'active depuis le boitier de commande pla-

cé au dessus du grand tableau électrique situé dans la cuisine. Positionner d'abord le réglage sur mini puis augmenter jusqu'à la valeur désirée.





Rangement de la salle

La salle doit être restituée comme suit :

50 chaises rangées par piles de 5 le long du mur face au bar.

3 rangées de 4 tables face aux baies vitrées.

1 table le long du mur entre les deux réserves.

4 portiques le long de ce même mur.

L'estrade centrée sous l'écran de projection.

Toutes les autres tables et chaises rangées dans la réserve. Un diable est à disposition pour le transport des chaises. L'escabeau suspendu aux potences dans la réserve.



Coté pratique



N° utiles


Mairie: 02 38 80 82 55

Mail: mairie.st.peravy.la.colombe@orange.fr

Mme RIANT C. 06 84 07 42 34

Urgence: 15 Pompier : 18 Gendarmerie : 17







EMERGENCY MATERIAL MUST BE ACCESSIBLE (EXTINGUISHERS - WET RISER) LAISSEZ ACCESSIBLE LE MATERIEL INCENDIE (EXTINCTEURS - ROBINETS D'INCENDIE) DO NOT BLOCK HALLWAYS, CORRIDORS AND STAIRCASES N'ENCOMBREZ PAS LES COULOIRS ET

LES ESCALIERS

+

PREVENTION

DO NOT TOUCH
TECHNICAL INSTALLATIONS
(ELECTRICITY - AIR CONDITIONING)

PLEASE REPORT ANY ANOMALIES (HEAT, ODORS, NOISE) SIGNALEZ TOUTES ANOMALIES (CHALEUR - ODEUR - BRUIT)

KEEP CLOSE TO THE FLOOR FRESHAIR STAYS CLOSE TO THE FLOOR

QUAND IL FAIT CHAUD OU QU'IL Y A DE LA FUMEE, BAISSEZ-VOUS L'AIR FRAIS EST PRES DU SOL

NE TOUCHEZ PAS AUX
INSTALLATIONS TECHNIQUES
(ELECTRICITE, CLIMATISATION)

NE FUMEZ PAS DO NOT SMOKE

X



